



innen oesch

Pflege Quooker

Verchromt glänzend, Voll-Edelstahl, Gold

Reinigen Sie Ihre Quooker-Armatur aus glänzendem Chrom, Voll-Edelstahl oder Gold ganz einfach mit Glasreiniger und einem feuchten Tuch. Sprühen Sie den Glasreiniger nicht direkt auf die Armatur, da dies die Funktionsfähigkeit mindern kann. Trocknen Sie die Armatur nach jedem Gebrauch ab, um Kalkflecken zu vermeiden.



Schwarz, Gunmetal, Kupfer Rosé, Messing Patina

Verwenden Sie bei der Reinigung Ihrer Armatur in Schwarz, Gunmetal, Kupfer Rosé und Messing Patina ausschliesslich warmes Wasser und ein Reinigungstuch. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das eine Kohlenstoffverbindung wie beispielsweise Isopropanol, Alkohol oder Ethanol enthält, da dies die Oberfläche angreift. Das Abtrocknen der Armatur nach Gebrauch verhindert Kalkflecken. Wollen Sie Ihren Hahn zusätzlich schützen? Bei einer Messing Patina-Armatur kann für zusätzlichen Schutz alle 3 bis 6 Monate eine Schicht Bienenwachs aufgetragen werden.



Wichtige Hinweise

Bitte verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel für Quooker-Armaturen, wie z. B. Kalkentferner, Scheuermittel, Essig oder Scheuerschwämme. Diese können die Beschichtung der Bauteile beschädigen und das Schmiermittel beeinträchtigen, das für eine reibungslose Beweglichkeit aller Teile sorgt. Falls solche Mittel unter den Bedienring gelangen, können sie zudem Funktionsstörungen des Wasserhahns verursachen. Hängen Sie ausserdem keine feuchten Waschlappen über die Armatur, um Schäden zu vermeiden.

Gestaltungskultur in Raum und Form

Oesch Innenausbau AG
Astrastrasse 23 • 3612 Steffisburg
Tel +41 33 439 70 00
info@oesch.ch • www.oesch.ch