



Pflege Mineralwerkstoffe

Mineralwerkstoffe wie Staron und Corian sind **nicht selbstreinigend**. Das ursprüngliche Aussehen lässt sich jedoch durch einfache und sachgerechte Pflege bewahren.

Normale Reinigung

Reinigung mit einem weichen Tuch, Seifenwasser, oder einer milden Reinigungsmilch (z.B. Viss, Vif).

Rückstände mit einem weichen Tuch entfernen. Immer mit kreisenden Bewegungen. Oberfläche mit warmem Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch trocknen. Fettreste und Flecken gründlich reinigen. Zur Vermeidung von Kalkablagerungen stets mit einem feuchten Tuch und danach mit einem trockenen Tuch abwischen.

Fleckenentfernung

Nur bei hartnäckigen Flecken einen Kunststoffscheuerschwamm verwenden.

Flächen mehrmals mit warmem Wasser abspülen und mit weichem Tuch trockenwischen.

Mit feuchtem Tuch und einer milden Scheuermilch in kreisenden Bewegungen über die gesamte Oberfläche, um den Glanz wieder herzustellen.

Bitte unbedingt beachten

- Pfannen niemals direkt auf die Oberfläche stellen. Untersetzer verwenden.
- Kochende Flüssigkeiten nicht ohne gleichzeitig laufendes kaltes Wasser in das Spülbecken giessen
- Keine Rüst- und Schneidarbeiten direkt auf der Mineralwerkstoffoberfläche
- Versehentlich verschüttete starke Chemikalien mit viel Seifenwasser abspülen.