



Pflege Glaskeramikkochfeld

Reinigung

- Verschmutzungen möglichst schnell entfernen, denn eingebrannter oder eingetrockneter Schmutz benötigt einen höheren Aufwand zum Reinigen
- Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch oder Spülmittel entfernt werden
- Bei stärkeren Verschmutzungen, Reinigungsmittel z.B. Keramex mit sauberem Tuch oder Schwamm kräftig verreiben, einwirken lassen und anschliessend mit feuchtem Lappen abwischen und trockenreiben
- Schmutzkrusten können mit einem Klingenschaber entfernt werden.
- Zucker, zuckerhaltige Säfte oder Speisen greifen die Glaskeramikplatte an. Diese Verschmutzungen sofort, im noch warmen Zustand, mit dem Klingenschaber abstossen

Bitte unbedingt beachten

- Keine scheuernden Reinigungsmittel, kratzende Schwämme und Metallwatte verwenden, diese verursachen Kratzer und Dekorabrieb.
- Keine Gegenstände auf die Glaskeramikfläche fallen lassen (Bruchgefahr)